

TRONICALTUNE >>> QUICK START GUIDE



ACCORDARE IN MODALITA' MULTI STRING:

- 1 PREMERE "ON" PER L'ACCENSIONE. IL SISTEMA PARTE IN MODALITA' MULTISTRING.
- 2 SUONARE TUTTE LE CORDE A VUOTO (I LED COMINCERANNO A ILLUMINARSI)
- 3 ASPETTARE 5-10 SECONDI. SILENZIARE EL CORDE INDICATE IN VERDE E SUONARE DI NUOVO SOLO QUELLE IN ROSSO.
- 4 RIPETERE SE NECESSARIO. IL SISTEMA SI SPEGNE DA SOLO UNA VOLTA ACCORDATE TUTTE LE CORDE (6 LED VERDI).

ESEMPIO: CAMBIARE da STANDARD E a EB

- 1 PREMERE "ON" PER L'ACCENSIONE. IL SISTEMA PARTE IN MODALITA' MULTISTRING.
- 2 PREMERE "ON" DI NUOVO PER ENTRARE NEL MENU PRINCIPALE.
- 3 PREMERE "LEFT" FINO A CHE "B" SI ILLUMINA (B=EB cfr Tab. Accordature)
- 4 PREMERE "ENTER" PER INZIARE IL PROCESSO DI ACCORDATURA (LE MECCANICHE).
- 5 QUANDO LE MECCANICHE SI FERMANO, SUONARE LE CORDE A VUOTO.
- 6 ASPETTARE 5-10 SECONDI. SILENZIARE EL CORDE INDICATE IN VERDE E SUONARE DI NUOVO SOLO QUELLE IN ROSSO.
- 7 RIPETERE SE NECESSARIO. IL SISTEMA SI SPEGNE DA SOLO UNA VOLTA ACCORDATE TUTTE LE CORDE (6 LED VERDI).

ACCORDARE IN MODALITA' SINGLE STRING:

- 1 TENERE PREMUTO "ON" PER ACCENDERE IL SISTEMA IN QUESTA MODALITA'.
- 2 SUONARE OGNI CORDA INDICATA IN ROSSO FINCHE' OGNI LED NON DIVENTA VERDE.
- 3 IL SISTEMA SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE UNA VOLTA ACCORDATE TUTTE LE CORDE.

BANCHI ACCORDATURE

BANCO ROSSO

	E6 th	A5 th	D4 th	G3 rd	B2 nd	e1 st
E "STANDARD"	E2	A2	D3	G3	B3	E4
A "DADGAD"	D2	A2	D3	G3	A3	D4
D "LOW D"	D2	G2	C3	F3	A3	D4
G "DROP-D"	D2	A2	D3	G3	B3	E4
B "EB"	EB2	AB2	DB3	GB3	BB3	EB4
e "DOUBLE DROP-D"	D2	A2	D3	G3	B3	D4

BANCO VERDE

	E6 th	A5 th	D4 th	G3 rd	B2 nd	e1 st
E "OPEN E"	E2	B2	E3	G#3	B3	E4
A "OPEN A"	E2	A2	E3	A3	C#4	E4
D "OPEN D"	D2	A2	D3	F#3	A3	D4
G "OPEN G"	D2	G2	D3	G3	B3	D4
B "DOBRO"	G2	B2	D3	G3	B3	D4
e "ALL 4TH"	E2	A2	D3	G3	C4	F4

BANCO BLU ACCORDATURE CUSTOM

E6 th	A5 th	D4 th	G3 rd	B2 nd	e1 st
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

SIGNIFICATO DEI LED

SIGNIFICATO LED DURANTE ACCORDATURA (e-E)

-  : ACCORDATA
-  : NON ACCORDATA (PICK STRING)
-  : FREQUENZA FUORI RANGE
-  : MECCANICA IN MOVIMENTO
-  : MISURAZIONE IN CORSO
-  : INTERFERENZA TRA CORDE SUPERIORI E INFERIORI

 SILENZIARE CORDE INFERIORI ACCORDATE E SUONARE DI NUOVO LE CORDE SUPERIORI

LED BATTERIA

-  : BATTERIA CARICA
-  : BATTERIA IN ESAURIMENTO
-  : BATTERIA ESAURITA

MENU LED

-  : TUNING ATTIVO
-  : MENU CONFIGURAZIONE
-  : MENU FUNZIONE
-  : CONFIGURAZIONE SISTEMA

MENU LED LAMPEGGIANTE

-  : CHITARRA ACUSTICA
-  : CHITARRA ELETTRICA



SCARICA IL MANUALE PER DETTAGLIATE SPIEGAZIONI SULLE FUNZIONI E PER ISTRUZIONI DI SICUREZZA » WWW.TRONICAL.COM/DOWNLOADS



LE MECCANICHE ROBOTICHE RUOTANO IN SENSO INVERSO RISPETTO ALLE CLASSICHE. GIRANDOLE IN SENSO ORARIO LA CORDA SI ALLENTA, GIRANDOLE IN SENSO ANTIORARIO VIENE AVVOLTA.



LE MECCANICHE ROBOTIZZATE POSSONO ESSERE ANCHE GIRATE A MANO COME NORMALI MECCANICHE. NON UTILIZZARE STRING WINDER PER EVITARE DANNI ALLE STESSE.



USARE SOLO IL CARICABATTERIE ORIGINALE IN DOTAZIONE. A RICARICA ULTIMATA IL LED DEL CARICATORE SI ILLUMINA IN VERDE.