
Las 8 reglas de oro para una afinación perfecta!

Éste es un pequeño resumen de lo que hay que tener en cuenta luego del montaje del sistema TronicalTune Plus en su instrumento, para alcanzar la mejor performance y afinación posible.

1. Encordado

Para encordar la guitarra es importante tener en cuenta las páginas 14 a 17 del manual. Por lo demás se recomienda montar las cuerdas con cierta tensión, para minimizar pliegues/vueltas de la cuerda sobre el eje del sistema, cuantos menos vueltas de la cuerda mejor! Para llegar a la tensión final, deje que los motores hagan el trabajo. Tenga en cuenta para esto la página 27 del manual.

2. Tipo de guitarra

Que tipo de guitarra tengo? El sistema esta ajustado por defecto para una guitarra eléctrica. Para acústicas y guitarras con una escala más corta (short scale) tenga en cuenta las instrucciones de la página 37.

3. Estiramiento

Utilice el sistema para afinar la guitarra en Mi estandar, con La en 440Hz, como se indica en la página 19 (banco rojo, letra E). Luego tire de las cuerdas a mano, para que éstas puedan llegar a su estiramiento máximo. Afine nuevamente. Repita.

4. Calibre el sistema

Deje que el sistema conozca su guitarra. Rasguée todas las cuerdas a la vez con un rasgueo rápido, no arpegiado. Rasguée luego del último traste, cerca del mástil. Siga las intrucciones de los LEDs y repita el proceso. Alterne rasguídos con púa y con la mano. Tómese su tiempo y repita el proceso varias veces, esto hará que su sistema funcione con mayor fluidez en el futuro. Al término del calibrado (pag. 33 del manual), vuelva al modo de afinación.

5. Alistamiento

Por defecto el sistema se encuentra en el modo multicuerdas, para afinar rasguée la guitarra como lo hizo durante el calibrado, espere de 3 a 6 segundos, silencie las cuerdas que muestran su LED correspondiente en verde y toque individualmente el resto de ellas. Para más referencia consulte el manual.

6. Modo de aprendizaje acelerado

El sistema TronicalTune necesita aprender la distancia de un semitono en cada una de las cuerdas. Para acelerar este proceso, afine alternativamente con el banco rojo los presets E y b , repita el proceso varias veces. Este truco le brindará la mejor performance y rapidéz posible en todas las demás afinaciones !

7. Mientras afino... no me interrumpas

Deje que las cuerdas vibren libremente al afinar, no silencie las cuerdas con la mano antes de que sus LEDs correspondientes estén en verde. Luego de 5 o 6 segundos, toque aquellas cuerdas que todavía estan con sus LEDs en rojo. Una vez conluido el proceso de afinación el sistema se apagará automaticamente.

8. Si algo deja de funcionar... tranquilo!

Los LEDs no se encienden? Carga o reemplaza la batería. Si alguna cuerda te da mas trabajo del esperado al afinar, utiliza el modo de cuerdas individuales. Para esto pulsa y mantiene presionado el botón ON por 3 segundos, ahora puedes afinar esa cuerda con mas facilidad y el sistema aprenderá los cambios y será mas rapido en el futuro. Para más información sobre este modo consulta la página 19 del manual.

Nota – La guitarra en sí debe estar en óptimas condiciones mecánicas (entonación de octavas, altura de las cuerdas respecto al mástil). Al cambiar cuerdas tén en cuenta que debes calibrar el sistema nuevamente. Cuando cambies cuerdas, déja que los RoboHeads se encarguen de el tensado de las cuerdas !
